

弦付きの土瓶・急須の お取り扱いについて

- 用途以外の使用はさけてください。
- 食器用洗剤などで洗ってからご使用ください。
- ご使用前に、取っ手の弦のガタツキ、緩みがないか必ず確認し、ご使用ください。
- ネジなどで取っ手が固定されている場合は、使用していくうちに緩んでいく可能性があります。取っ手のガタツキ、緩みを感じたら、必ず増し締めしてご使用ください。
- 直射日光・冷暖房機・火の側での放置はさけてください。変色や変形のおそれがあります。
- 直火、電子レンジ、食器洗浄機・食器乾燥機のご使用はできません。
- 木製、または竹製取っ手の弦は、つけ洗いや水に濡れた状態での放置、湿気の多い場所で保管すると変形・腐敗の原因になりますのでさけてください。
- 木製、または竹製取っ手の弦は、外した状態で放置しないでください。変形の原因になります。
- 金属製取っ手の弦は、異種金属に触れた状態で放置すると、サビの原因になりますのでさけてください。
- 急激な温度変化は割れの原因になりますので、さけてください。
- 汚れは柔らかいスポンジを使い食器用洗剤などで洗い、水気をよく乾燥させてから保管してください。(研磨剤入・金属たわしの使用はできません。)

K+YUCA