


暮らし、イロドル



Life on Products



PRISMATE  
■■■■■■■■

## PR-F077 取扱説明書

### AC 3Dサーキュレーター


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
使い方	ご使用方法	5ページ
お手入れ	お手入れ方法	6ページ
困ったときは	故障かな？	7ページ
	アフター販売	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	仕様	9ページ
	保証書	裏表紙

## 各部名称

### 本体








### スイッチ



# 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は家庭用です

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫している内容を示しています。	
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれか想定される内容を示しています。	
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
<b>絵表示の例</b>	 このような表示は禁止を示します。	 このような表示は強制を示します。

 <b>警告</b>	
<b>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。</b>  発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 <small>改造禁止</small>	<b>浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。</b>  感電やショートのおそれがあります。 <small>禁止</small>
<b>濡れた手で電源プラグを触らないでください。</b>  感電の原因となります。 <small>禁止</small>	<b>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。</b>  差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。 <small>強制</small>
<b>本体を移動したり、お手入れや収納する際は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。</b>  けがや感電の原因となります。 <small>禁止</small>	<b>電流は交流100Vのコンセントをご使用ください。</b>  火災・感電の原因となります。 <small>強制</small>
<b>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</b>  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 <small>禁止</small>	<b>本体を火中に投じしないでください。</b>  破裂してケガをするおそれがあります。 <small>禁止</small>
<b>本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。</b>  思わぬ事故や破損の原因となります。 <small>禁止</small>	<b>幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。</b>  指を巻き込んだりケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 <small>禁止</small>
<b>異音が生じたり、熱く感じるときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。</b>  ケガや破損の原因となります。 <small>強制</small>	<b>異常に気づいたら使用を中止してください。</b>  異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると故障の原因となります。 <small>強制</small>


# 安全上のご注意

 <b>注意</b>	
<b>障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。</b>  カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように注意してください。 <small>禁止</small>	<b>設置場所に関して</b>  クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。 <small>強制</small>
<b>前ガードを取り外す際は、電源プラグをコンセントから抜いた後に取り外してください。また、前ガードが無い状態で稼働させないでください。</b>  ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。 <small>強制</small>	<b>暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。</b>  故障・発火の原因となります。 <small>禁止</small>
<b>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</b>  ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。 <small>禁止</small>	<b>ペットなどの動物を近づけないでください。</b>  電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。 <small>禁止</small>
<b>お手入れにシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどを使用しないでください。</b>  製品の変質や劣化による破損・故障・ケガ・事故の原因となります。 <small>禁止</small>	<b>スプレー(殺虫用、整髪用、清掃用)をかけないでください。</b>  故障・発火の原因となります。 <small>禁止</small>
<b>長時間使用しない際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</b>  感電や漏電により火災・やけど・ケガの原因となります。 <small>強制</small>	<b>首振りを手動で調節しないでください。</b>  無理に手動で首振りを調節すると破損や故障の原因となります。 <small>禁止</small>
<b>次の場所で使用しないでください</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厨房や工場などの油・油煙が発生する場所</li> <li>・ほごりの多い場所</li> <li>・灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの引火性のものがある場所</li> </ul>  <small>禁止</small>	<b>本製品は室内用です。屋外などで使用しないでください。</b>  屋外で使用すると故障・破損の原因となります。 <small>禁止</small>

## ご使用方法

ご使用前に前カバーがしっかり LOCK されていてガタつきがないか必ずご確認ください。

電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。



電源 / 風量調節 / 左右首振りスイッチを左右どちらかに回すと作動いたします。

### 【固定モードで使用する場合】


電源 / 風量調節 / 左右首振りスイッチを回し、左側のお好みの風量の表示に合わせて使用します。風量は弱、中、強の3段階から選べます。

### 【左右首振りモードで使用する場合】

電源 / 風量調節 / 左右首振りスイッチを回し、右側のお好みの風量の表示に合わせて使用します。風量は弱、中、強の3段階から選べます。

### 【360°首振り機能を使用する場合】

固定モード、首振りモード問わず、ファンが稼働中に360°首振りスイッチを押すと、約360°回転します。



注意

- ・前ガードを外した状態で使用しないでください。
- ・ご使用中は前ガードを外さないでください。
- ・ガードの隙間に指を入れないでください。
- ・首振り運転中に無理に向きなどを変えないでください。

## お手入れ方法




注意

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行ってください。

必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ・ガードを取り外す際は、前ガードに固定ネジをお手持ちのプラスドライバーで外し、前ガードを反時計回りに回してください。
- ・外した前ガードは水洗いして良く乾かしてから元に戻してください。
- ・羽根のお手入れはやわらかい布で拭いてください。



本体下部の固定ネジを外す

前ガードを取り外す

柔らかい布で羽根の汚れを拭き取る


## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
作動しない	電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない。	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
運転音大きい	設置場所が斜めであったり、不安定な場所でないか。 前ガードが正しく取り付けられていない。	水平で安定した場所に設置してください。 前ガードを正しく取り付けてください。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などがある場合、振動でガタツキが発生する場合があります。	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(8ページ)までご連絡ください。

## アフター販売



MRU-161  
ファン取付けアロマクリップ  
638円(税込)

弊社オフィシャルストア(8ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンター(8ページ)までお問い合わせください。本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後8年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは  
お問い合わせフォームにて  
受け付けております。

▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](https://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

#### お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、  
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- 色
- お問い合わせ内容

### 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品  
及び部品のご注文を承っております。

▶ [lifeonproducts-online.com](https://lifeonproducts-online.com)

### WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び  
製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ [lifeonproducts.co.jp/support/](https://lifeonproducts.co.jp/support/)

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。  
予めご了承ください。  
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないよう  
ご注意ください。  
※電話番号・受付時間などについては、変更になることが  
ございます。

### カスタマーサポートセンター

〒550-0015  
大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

## 仕様

品番	PR-F077
寸法(約)	260×250×400mm
重量(約)	1750g
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力(約)	33W
羽根径(約)	7.1inch(約18cm)
羽根枚数	3枚
電源コード(約)	1.5m
風向調節(約)	左右合計:75°(自動)
風量調節	3段階(弱/中/強)
首振りモード	有
セット内容	本体、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



暮らし、イロドル  
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products



## 保証修理規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料修理の受付をさせていただきます。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
  - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障及び損傷。
  - 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
- 修理後の同一箇所の修理は、修理日より1年間の保証となります。
- 商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。